

Liebe Kunden!

Bitte beachten Sie, dass das MasterPlus Pro über einen Magnetschalter ein- und ausgeschaltet werden kann.

Und so wird 's gemacht :

Auf dem Empfänger und dem Sender ist ein roter Aufkleber angebracht, der Ihnen zeigt, wo sich der Magnet in dem jeweiligen Gerät befindet. Die Aufkleber selbst haben KEINE magnetische Wirkung. Zum Einschalten des Gerätes legen Sie bitte die mitgelieferte SANYO 6VOLT LITHIUM Batterie mit dem roten Kopf nach oben ein.

Ziehen Sie dann die rote Fläche des Senders über die rote Fläche des Empfängers. Nach wenigen Sekunden ertönt ein BIP-Ton. Das ist das Signal dafür, dass Ihr MasterPlus Pro eingeschaltet ist.

Zum Aktivieren des Gerätes drücken Sie dann eine der drei Tasten, es erfolgen drei kurze BIP-Töne. Nun ist ihr MasterPlus Pro einsatzbereit. Nach dem Training schalten Sie das Halsband bitte wieder aus. Hierfür ziehen Sie die rote Fläche des Senders erneut über die rote Fläche des Empfängers, es ertönen 2 kurze BIP-Töne –nun ist ihr MasterPlus Pro wieder ausgeschaltet.

1 BIP-Ton = ein

2 Bip-Töne = aus

Es empfiehlt sich die Batterie aus dem Empfänger zu nehmen, wenn Sie das Gerät nicht im Einsatz haben.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie außerdem in der Gebrauchsanweisung auf der Seite 25.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Hundetraining!